

## Connecter l'ENI à un ordinateur du collègue

**1°/** Connecter les câbles HDMI et USB à l'arrière de l'ordinateur



Arrière de l'ordinateur



USB HDMI

Prises HDMI (derrière)



**2°/** Allumer l'écran

(Bouton marche/arrêt situé derrière l'écran en bas)



**3°/** Appuyer sur le bouton Marche



**4°/** Vérifier que le câble HDMI est sur la sortie HDMI 2 de l'écran



**5°/** Vérifier que la source de l'écran est sur HDMI 2 en appuyant sur



**6°/** Allumer l'ordinateur




**7°/** Connecter l'ordinateur avec ses identifiants



Si l'image du PC apparaît sur l'ENI les étapes suivantes sont inutiles.


**Si le tactile ne marche pas**, appuyer sur le bouton  de la télécommande

8°/ Clic droit sur le bureau Windows




9°/ Clic sur Paramètres d'affichage

10°/ Descendre avec la barre de défilement



12°/ Clic sur Paramètres d'affichage avancés

11°/ Clic sur Et sélectionner Dupliquer ces affichages



13°/ Descendre avec la barre de défilement

14°/ Clic sur Et sélectionner 30,000Hz



15°/ L'ENI affiche l'écran de l'ordinateur et vous pouvez piloter l'ordinateur en touchant l'écran. Si le tactile ne marche pas, appuyer sur le bouton de la télécommande.